

## Handhavande av självdränerande kulventil

*Öppna ventilen – vrid  $\frac{1}{4}$  varv moturs*



Var noga med att öppna ventilen fullt ända tills det tar stopp. Om man inte öppnar helt så kommer ventilen vara i ett läge där den dränerar samtidigt som vattnet går in i fastigheten.

*Stäng ventilen – vrid  $\frac{1}{4}$  varv medurs*



Var noga med att stänga ventilen fullt ända tills det tar stopp. Om man inte stänger den helt så kommer ventilen vara i ett läge där den dränerar samtidigt som vattnet går in i fastigheten.